

INSTRUKCJA MONTAŻU ŚNIEGOŁAPU DACHOWEGO

Uchwyt śniegołapu należy mocować do połaci dachowej za pomocą śrub stalowych do drewna $\varnothing 6$ o długości min. 50mm. Na całej swej długości uchwyt powinien być podbudowany, co zapewni jego wytrzymałość. Przy montażu do blachodachówek łąty montażowe powinny być wzmocnione tj. szerokie na 80mm. Do uszczelniania otworów montażowych stosować odpowiedni silikon.

Przy montażu uchwytów do połaci dachowej krytej dachówką należy zabudować dodatkowe łąty pośrednie o szerokości 80mm, wysokość jak łąty montażowe do dachówki. Do jednej z łąt przykręcić uchwyt i szlifować zamek w dachówce na szerokość 25mm. Drugą łątę zamocować w miejscu, w którym wspiera się uchwyt i wypełnić ewentualną szczelinę między łątą a spodem dachówki drewnianą listwą.

Przy zamocowaniu wszystkich uchwytów należy założyć śniegołap na wieszak uchwytu oraz przymocować go przez zagięcie jednego z górnych wieszaków. W przypadku uchwytów do belki drewnianej, belkę należy przykręcić wkrętami do drewna o $\varnothing 4$ długości 50mm.

Uchwyty śniegołapów powinny być mocowane do połaci dachowej w rozstawie nie większym niż 80mm. Pod uwagę należy wziąć także kąt pochylenia dachu, co zostało pokazane w poniższej tabeli:

Kąt pochylenia dachu	Ilość uchwytów przypadających na jeden śniegołap		
	1 mb	2 mb	3 mb
do 25°	2	3	4
od 25° do 40°	3	4	5
40° i więcej	3	5	6

W przypadku połaci dachowych dłuższych niż 6,5m i kącie nachylenia powyżej 25° należy zabudować drugi rząd śniegołapów dachowych.

W przypadku bardzo obfitych śniegu właściciel budynku jest zobowiązany do usuwania nadmiernej ilości śniegu z dachu.