

## **INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAWY STOPNIA KOMINIARSKIEGO**

Wspornik ławy kominiarskiej należy mocować do połaci dachowej za pomocą stalowych wkrętów do drewna Ø8 o długości 60mm. Wspornik na całej swej długości powinien być podbudowany, co zapewni jego sztywność. Do uszczelniania otworów montażowych stosować należy odpowiedni silikon.

W przypadku montażu do dachówki wsporniki przykręcić do krokwi lub dodatkowej łąty oraz skręcić wspornik i podporę do wspornika za pomocą śrub Ø8 x 20. Przed założeniem szlifować zamek dachówki na szerokość wspornika – 40mm Rozstaw wspornika nie powinien być większy niż 800mm. Do zamocowanych wsporników przykręcić za pomocą śrub Ø8 x 20mm kołyskę ustawiając odpowiedni kąt, a następnie przykręcić ławę kominiarską.

W przypadku montażu stopnia kominiarskiego kołyska jest już wmontowana w stopień.

Trójkąt kominowy służy do zamocowania ławy kominiarskiej do powierzchni pionowych np. komina. trójkąt kominowy zamocować do ściany lub komina za pomocą stalowych śrub rozporowych Ø8 x 80mm, a ławę kominiarską przykręcić śrubą Ø8 x 20mm. Rozstaw trójkątów nie większy niż 800mm.